EKSTRAVERT
upgrading your home

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Stores enrouleurs jour-nuit

Félicitations pour ton nouveau store jour-nuit sur mesure ! Grâce à cette notice, tu l'installes en un tour de main et tu découvres comment passer sans effort de la lumière à l'intimité.

1 Que contient l'emballage ?

Dans le kit

- Ton store jour-nuit sur mesure, avec coffre ou profilé de montage
- Supports à clipser (leur nombre dépend de la largeur)
- 1 tendeur de chaînette avec vis

De quoi as-tu besoin ?

- Chevilles et vis adaptées à ton mur ou à ton châssis
- Niveau à bulle
- Tournevis (et éventuellement une perceuse)
- Crayon
- Mètre ruban


2 Choisis ton type de montage


A · Dans l'embrasure

Le store est placé à l'intérieur de l'ouverture de la fenêtre. Les supports se vissent contre le haut de l'embrasure.

B · Au mur ou sur le châssis

Le store est placé devant l'ouverture de la fenêtre. Les supports se vissent contre le mur au-dessus de la fenêtre ou contre la face avant du châssis.






3 Montage

Ton store jour-nuit (avec coffre ou profilé de montage) se fixe sur des supports à clipser. Le nombre de supports dépend de la largeur :


Largeur	Nombre de supports
jusqu'à 1000 mm	2
1001 – 1500 mm	3
1501 – 2000 mm	4
2001 – 2200 mm	5


1. **Détermine l'emplacement des supports.** Marque au crayon l'emplacement des supports, répartis régulièrement sur la largeur.
2. **Visse les supports** : contre le haut de l'embrasure pour un montage dans l'embrasure, contre la face avant pour un montage au mur ou sur le châssis. Pose le niveau à bulle sur les supports pour qu'ils soient parfaitement alignés.
3. **Accroche le store.** Accroche l'avant du coffre ou du profilé derrière la languette des supports.
4. **Clipse-le.** Pousse l'arrière vers le haut jusqu'au clic.
5. **Monte le tendeur de chaînette** (voir Sécurité).


6 **Teste ton store jour-nuit.** Descends-le complètement et vérifie que la barre de charge est horizontale. C'est prêt !











4 Plusieurs stores jour-nuit côte à côte

Tu as choisi l'alignement lors de ta commande ? Les bandes de tes stores sont alors coordonnées. Monte-les à la même hauteur (pose le niveau à bulle sur tous les supports) et descends-les à la même hauteur : les bandes se prolongent joliment. Astuce : place la commande de deux stores dans une même fenêtre côté extérieur, ainsi aucune chaînette ne pend au milieu.

5 Utilisation

Monter et descendre

Tire sur un brin de la chaînette pour enrouler le store et sur l'autre brin pour le descendre. Relâche la chaînette : le store reste à cette hauteur.

Jour et nuit

Ton store jour-nuit se compose de bandes transparentes et opaques alternées. Monte ou descends le store de quelques centimètres : quand les bandes opaques se superposent, la lumière entre. Quand elles passent devant les bandes transparentes, le store est fermé et tu as une intimité totale.

6 Sécurité : enfants et cordons

AVERTISSEMENT

Les jeunes enfants peuvent se prendre dans les boucles des cordons, chaînettes et bandes servant à manœuvrer les stores. Ils peuvent aussi s'enrouler un cordon autour du cou, ce qui peut entraîner une strangulation ou des lésions permanentes.

- Garde toujours les cordons et chaînettes hors de portée des jeunes enfants.
- Éloigne les lits, lits d'enfant et autres meubles des cordons et chaînettes.
- Ne noue jamais les cordons ensemble et veille à ce qu'ils ne s'emmêlent pas ni ne forment de boucle.
- Monte et utilise toujours les éléments de sécurité fournis, comme décrit ci-dessous.

Tendeur de chaînette


Visse le tendeur fourni au mur ou sur le châssis, juste sous la chaînette de commande, pour que la chaînette soit toujours bien tendue. Une chaînette qui pend librement est dangereuse.

Hauteur

Place le tendeur de sorte que le bas de la chaînette se trouve à au moins **150 cm du sol**, hors de portée des enfants.









7 Entretien

- Dépoussière régulièrement ton store avec un plumeau, une brosse douce ou un aspirateur muni d'une brosse, en position complètement descendue.

- Tamponne délicatement les petites taches avec un chiffon légèrement humide et un peu d'eau savonneuse douce. Ne frotte pas et laisse le tissu sécher complètement avant d'enrouler le store.
- N'utilise jamais de produits abrasifs, de solvants ou de nettoyants agressifs, et ne lave pas le tissu en machine.
- Vérifie de temps en temps que la chaînette et le tendeur sont en bon état.

Basé sur la/les notice(s) de montage Anwis n° 37 (IV/2021).

Des questions ? Nous t'aidons avec plaisir.
Appelle le 078 70 90 21 ou écris à info@ekstravert.be · ekstravert.com
Ekstravert · upgrading your home